



Posición	Código de la pieza	Name
1	665383-1	POWER SUPPLY CORD 1.0-2-2.0
2	645239-4	CONDENSADOR PARA 4329
3	651286-5	INTERRUPTOR SGEL 206C-5 4322
11	188342-3	CARCASA 4327
12	643552-4	PORTA ESCOBILLAS 5-8
13	191627-8	ESCOBILLAS CB-64
14	631777-2	CONTROLADOR PARA 4329
15	210025-8	RODAMIENTO BOLAS 627LLB P/4324
16	515718-5	INDUCIDO 4322
18	210005-4	RODAMIENTO 608DDW
19	152577-2	CARCAS A DE ALOJAMIENTO RODAMI
20	344615-6	PLACA PARA 4322
21	344614-8	CONTRAPESO PARA 4322
22	256254-9	BULON 3 PARA 4323
23	153254-9	CORONA COMPLETA PARA 4322
24	213038-8	JUNRA TORICA 5 PARA 4322
25	313082-6	GUIA DEL EJE PARA 4322
26	213038-8	JUNRA TORICA 5 PARA 4322
27	344613-0	EJE DE BALANCEO PARA 4322
29	922107-1	TORNILLO M4X8*
30	323748-0	ALAMBRE DE SEGURIDAD
31	416476-5	GUARDA POLVOS PARA 4322
32	313140-8	PORTA HOJAS 4329
33	213038-8	JUNRA TORICA 5 PARA 4322
34	423307-1	ESPONJA DE CIERRE PARA 4322
35	213038-8	JUNRA TORICA 5 PARA 4322
36	266177-3	TORNILLO HEXAGONAL 3X10
37	257683-9	CASQUILLO PARA 4322
38	313082-6	GUIA DEL EJE PARA 4322
40	188342-3	CARCASA 4327
41	633658-6	STATOR PARA 432
44	343540-8	TUERCA DE BASE PARA 4324
45	163397-9	BASE PARA 4322
48	158393-0	APRIETE COMPLETO 4327
49	922128-3	TORNILLO M4X16
50	265995-6	TORNILLO RP 4X18 BGA452
51	266053-1	TORNILLO 4X35 PARA 4322
52	863950-8	4327 NAME PLATE
53	682502-4	SALIDA DE CABLE 8-85 (320800)
54	687124-5	PRESILLA P/MT953
55	265995-6	TORNILLO RP 4X18 BGA452